

トレースファイル上限サイズ変更方法

東陽テクニカ 開発部

2016/11/08

1. Synesis Portable のシステムにログインします。

2. ターミナルを立ち上げます。下図で、①の「コンピュータとオンラインリソース」のアイコンをクリックします。続いて、②の検索窓に “terminal” と入力します。検索結果として③の Terminal が表示されるので、これをクリックします。



3. 起動したターミナルで、以下のコマンドを入力します。ログインパスワードの入力を求められますので、“admin” と入力します。

(バージョン 1.2 以前の場合)

```
$ sudo vi /var/lib/tomcat7/webapps/pvc-portal/config/config.properties
```

(バージョン 2.0 以降の場合)

```
$ sudo vi /var/lib/tomcat7/webapps/ROOT/config/config.properties
```

```
$ (その後、ログインパスワードを入力)
```

4. vi 上で common.properties ファイルを編集します。8 行目付近にある下記の値がトレースファイルの上限サイズ (MB 単位) です。所望の値に変更してください。(以下は 2GB に設定する例です)

```
savetrace.MaxSplitFileSize = 2048
```

5. common.properties ファイルを上書き保存します。

6. Synesis 本体を再起動します。次回の起動時から、設定した上限サイズが有効になります。

以上