

# LTS | VDHライセンス適用,確認手順

1. WindowsデスクトップにてLTS関連アプリケーションが実行されている場合は、以下の手順でこれらを全て終了させます。


(1) デスクトップ画面をChromiumに切り替えます。



Ctrl + Alt + F押下で  
タイトルバーを表示させる

ドロップダウンリストからChromiumを選択  
マウカーソルが画面外に行けない場合は、  
Ctrl + Altを押下

(2) 実行中のVMを終了させます。




Personality	Version	Release	Installed	Description	Status	Action
8100-LTS-BSeries_12.0.0	12.0.0-5	8100-LTS_12.0.0	Y	8100 LTS Personality Version 12.0.0	Active	Reactivate Deactivate
8100-Havana_LTS_8.2	8.20-3	8100-Havana_LTS_8.2	Y	LTS Havana 8.2	Inactive	Activate
8100-LTS-BSeries_10.1.0	10.1.0-6	8100-LTS_10.1.0	Y	8100 LTS Personality Version 10.1.0	Inactive	Activate
8100-LTS-BSeries_11.0.0	11.0.0-4	8100-LTS_11.0.0	Y	8100 LTS Personality Version 11.0.0	Inactive	Activate

Software Personalities  
タブに移動し、  
実行中のVMの  
Deactivateボタンを押下  
  
処理は1分程で完了します

# LTS | VDHライセンス適用,確認手順

2. 別途ご提供したライセンスファイル(\*.lic)をUSBフラッシュドライブ等に格納し、SC10本体のUSBポートに接続します
3. Licensesタブに移動し、License Installationのファイルメニューから手順2で接続したドライブのライセンスファイルを読み込みます
4. 読み込みに成功すると、Installed Licensesに有効となったライセンスと期限が表示されます  
SC10からUSBフラッシュドライブを取り外します
5. Software Personalitiesタブに移動し、手順1-(2)で終了させたVMのActivateボタンを押下します
6. 以上で終了です

- お問い合わせ先  
情報通信技術部 LTS製品サポート担当  
Mail: Spirent\_Fader\_Support@toyo.co.jp  
Tel: 03-3245-1107  
(営業時間 平日 09:30~17:30, 土日祝日および弊社指定の休日を除く)
- 2021年6月04日 Rev.C発行



Installed Licenses				
Name	Feature	Count	Status	Valid Until
ENABLES SUPL V1.0 USER PLANE SUPPORT FOR ULTS OR ULTS AD	LTS_CFG_SUPL_V1	1	EXPIRED	31-mar-2017
A-GPS AND OTDOA SPIRENT SMLC EMULATOR (SSE	LTS_CFG_AGPS_SSE	1	EXPIRED	31-mar-2017
HYBRID A-GPS+A-GLO POSITION CALCULATION FOR MS-ASSISTE	LTS_CFG_GPS_GLO_PCF	1	EXPIRED	31-mar-2017
Not Present	LTS_SUPPORT_ENTITLEMENT	2	EXPIRED	31-mar-2017
ENABLES SUPL V2.0 & V1.0 USER PLANE SUPPOR	LTS_OMA_SUPL_V2_0	1	EXPIRED	31-mar-2017
AGPS OTA APPLICATION SERVER	LTS_CFG_OTA_APP	1	EXPIRED	31-mar-2017
ENABLES RRLP PROTOCOL SUPP	LTS_CFG_RRLP	1	EXPIRED	31-mar-2017
ENABLES LPP PROTOCOL SUPPO	LTS_CFG_LPP	1	EXPIRED	31-mar-2017
ENABLES CONTROL PLANE A-GNS	LTS_CFG_AGNSS	1	EXPIRED	31-mar-2017
A-GLONASS SPIRENT SMLC EMULATOR (SSE	LTS_CFG_AGLO_SSE	1	EXPIRED	31-mar-2017
LTE A-GPS OTA TEST CAPABILITY AND TEST CASE	LTS_LTE_OTA_TP	1	EXPIRED	31-mar-2017
ENABLE SYNCHRONIZATION BETWEEN CTRL PC AND GNSS SIMULATOR	LTS_CFG_LBS_SYNC	1	EXPIRED	31-mar-2017
ENABLES GPS TIMING IN SIB8 AND SIB1	LTS_CFG_SIB_TIMING	1	EXPIRED	31-mar-2017
ADDS A-GLONASS CAPABILITY TO EXISTING LTS OTA SYSTE	LTS_CFG_AGLO_OTA	1	EXPIRED	31-mar-2017

適用されたライセンス内容  
をここで確認します