

Spirent Communications社製
RFチャネルエミュレータ
Vertex製品 ライセンス更新手順 Rev.C

2021年6月7日
株式会社東陽テクニカ

本手順書の内容

- ／ 本手順書は、Spirent Communications社製RFチャネルエミュレータ Vertex製品のライセンス更新手順を記したものです。

- ／ 本書は以下の内容で構成されています。
 - 》 1. 準備するもの
 - 》 2. ライセンス更新手順
 - 》 3. 本製品に関するお問い合わせ先

1. 準備するもの

- Vertex制御用PC
- イーサネットケーブル
- USBメモリ

2.ライセンス更新手順

- ① Vertex本体と制御用PC間を、通常使用の通りイーサネットケーブルで接続し起動します。
- ② USBメモリを使用し、制御用PCのデスクトップにライセンスファイル(*.lic)をコピーします。
- ③ Vertexソフトウェアを立ち上げ、メニューバーから”Help”→”Password Utility”を選択します。
- ④ ダイアログの”Browse”ボタンを押下し②でコピーしたライセンスファイルを選択します。
- ⑤ “Apply”をクリックします。すると適用されたライセンスを示すダイアログが表示されます





Figure 2.57: VRS G11 – Help Menu Item



3. 本製品に関するお問い合わせ先

株式会社東陽テクニカ

》 営業部門： 情報通信システムソリューション部

》 Tel: 03-3245-1250

》 技術部門： 情報通信技術部

》 Tel: 03-3245-1107

》 E-Mail: Spirent_Fader_Support@toyo.co.jp

改訂履歴

- Rev.A, 2019/3/29
Vertexパスワード設定方法190329.pptxとして作成
- Rev.B, 2020/4/27
準備するものを追記。フォーマットを変更
- Rev.C, 2021/6/7
フッターを修正